

ROZSZERZENIE DO METALOWEJ BARIERKI ROZPOROWEJ

**UWAGA! PRZECZYTAJ UWAŻNIE INSTRUKCJĘ
I POSTĘPUJ ZGODNIE Z JEJ ZALECENIAMI.
ZACHOWAJ INSTRUKCJĘ NA PRZYSZŁOŚĆ.**



⚠️ OSTRZEŻENIA

UWAGA! Rozszerzenie jest przeznaczone wyłącznie do stosowania z metalową barierką rozporową marki Caretero. Nie należy stosować innych rozszerzeń niż tych sygnowanych przez Caretero.

UWAGA! Nieprawidłowe zamocowanie barierki może być niebezpieczne.

UWAGA! Nie korzystaj z barierki, jeśli jakieś jej części są uszkodzone lub gdy ich brakuje.

UWAGA! Barierki nie należy instalować w ramie okna!

UWAGA! Łącząc dwa lub trzy elementy barierki zawsze używaj dodatkowych mocowań do ściany.

UWAGA! Nigdy nie używaj barierki rozporowej bez podkładek ściennych.

Instrukcja montażu rozszerzeń.

Połącz wybrane rozszerzenie z bramką za pomocą dołączonych łączników.

Rozszerzenie może być zamocowane z dowolnej strony bramki.

Włóż śruby rozporowe w otwory w łączniku/bramce.

Zamocuj bramkę z rozszerzeniem według instrukcji montażu bramki.

Możliwe jest stosowanie dwóch rozszerzeń jednocześnie.

